Testes em cuvete LCK – os originais



Precisos

Os testes em cuvete encontram-se legalmente aprovados para monitorização interna e oficial; garantia através de testes circulares e soluções padrão harmonizadas

Simples

Reagentes pré-doseados; sem lavagem de cuvetes nem brancos para descontar; medição automática

Rápidos

Resultados imediatamente disponíveis, sem necessidade de preparação de soluções ou de efectuar cálculos morosos

Seguros

O sistema fechado de cuvete e o fácil manuseamento asseguram uma segurança operacional e resultados de máxima confiança


Versáteis

50 parâmetros e mais de 90 gamas de medição disponíveis para todas as aplicações de análise da água – desde água industrial extremamente poluída à análise de vestígios

Amigos do ambiente

As cuvetes multi-funções reduzem o consumo de reagentes, sendo assegurado ao utilizador que estas são eliminadas pela Hach® de acordo com os requisitos legais

HACH®
Be Right™



Apenas com os testes em cuvete da Hach – à medida que a cuvete roda, quaisquer riscos, sujidade ou defeitos no vidro da cuvete são detectados e as medições efectuadas nesses pontos são rejeitadas

O sistema perfeito I:
Fotometria totalmente automatizada
Os testes em cuvete da LANGE permitem uma medição automática correcta e de confiança – sem necessidade de premir qualquer botão. O fotómetro:

- Identifica o teste a partir do código de barras (IBR+)
- Roda a cuvete e efectua 10 medições, excluindo os erros
- Calcula o resultado de imediato, por ex., em mg/L

Em suma: Inserir – ler – terminado!

O sistema perfeito II:
Precisão e segurança
100 % seguro, durante todo o processo:

- Isenção de contacto com os reagentes, graças ao Dosicap Zip
- Resultados totalmente fiáveis com padrões Addista, soluções para testes em anel e soluções de recuperação

De acordo com legislação em vigor.

O sistema perfeito III:
Fácil de utilizar
Manuseamento simples e bem concebido que impede a ocorrência de erros. O inventor do teste em cuvete sabe como isto é conseguido: por ex., através de instruções simples ilustradas na tampa da caixa das cuvetes. Acesso imediato: Execução do teste – medição – terminado... sem necessidade de consulta de manuais extensos.

Parámetro

Ácidos orgânicos
Álcool
Alumínio
Amónio
AOX
Azoto (total) LATON
Banhos de cobre, ácidos
Banhos de níquel, ácidos
Boro
Cádmio
Capacidade ácida KS 4,3
CBO_5
Chumbo
Cianeto
Cloreto
Cloro (livre+total), Ozono
Cobre
Dióxido de carbono, CO_2
CQO
Crómio (III + VI)
Dicetonas vicinais
Dureza, dureza residual (Ca + Mg)
Estanho
Fenol
Ferro, Ferro (II + III)
Fluoreto
Formaldeído
Fósforo (orto)
Fósforo (orto + total)
Magnésio
Molibdénio
Níquel
Nitrato
Nitrito
Potássio
Prata
Sulfato
Sulfito
Sulfureto
Surfactantes (cat. ou anion.)
Surfactantes (não-ion.)
TOC
Unidades de amargor
Zinco
Zircónio

Faça a sua encomenda online 24/7: www.hach.com

DOC062.79.00465.Mar16